

Grundgerät: **T 32**Type: **65-270/T 32**

Artikelnummer:

**834 0421****Programmversion : V 1.21, V 2.21****Parameterblatt Nr. 2 : Maschinendaten**

Masch.	<b>Einstell</b>	kleinster	größter	Beschreibung
Dat.	<b>Wert</b>	Wert	Wert	
00	<b>0270</b>	0000	1000	Rohrlänge [m]
01	<b>0065</b>	0040	0200	Rohrdurchmesser [mm]
02	<b>1200</b>	0500	3000	Haspeldurchmesser [mm]
03	<b>16,16</b>	05,00	30,00	Windungen pro Lage
04	<b>0192</b>	0050	1000	Kettenrad groß (Haspelzahnkranz) Anzahl der Zähne x 2
05	<b>0012</b>	0005	0040	Kettenrad klein (Antriebsritzel) Zahnanzahl
06	<b>0004</b>	0001	0020	Anzahl der Magnete
07	<b>0089</b>	0070	0100	Rohrovalität [%]
08	<b>0003</b>	0000	0045	erster Impuls zum Abschaltmotor [sek]
09	<b>0160</b>	0000	0300	kurze Impulse zum Abschaltmotor [msek]
10	<b>0003</b>	0001	0005	Zeit zwischen Impulsen [sek]
11	<b>0100</b>	0000	0250	Anzahl der kurzen Impulse
12	<b>0000</b> <b>0001</b>	0000	0001	0000 = nur Regelmotor Turbine ( ohne Abschaltklappe ) 0001 = beide Regelmotoren ( mit Abschaltklappe )
13	<b>008,2</b> <b>004,1</b>	0001	0025	Impulse zum Schließen der Regelklappe [sek] TX60 , TX100 [sek] TX20 , TVR 20 , TVR 60, F 30, F 40, [sek]
14	<b>0000</b> <b>0001</b>	0000	0002	0000 = Druckschalter nicht in Funktion 0001 = Druckschalter in Funktion 0002 = Druckschalter nur für START
15	<b>0000</b>	0000	160,0	62,5 Abstand der Impulse bei Rolle Ø 80 am PE-Rohr [ mm ] 0000 = arbeitet mit Formel ( Masch. Dat. 0 bis 7 )
16	<b>0001</b>	0000	0001	Längensensor 0000 = Rundsensor für Rolle 0001 = Doppelsensor
17	<b>0000</b> <b>0001</b>	0000	0001	0000 = Abschaltventil öffnet mit einem Impuls ( 12 sec. ) - Minderdruck 0001 = Abschaltventil öffnet mit den selben Impulsen wie es schließt - Überdruck
18	<b>0000</b> <b>0001</b>	0000	0001	Druckschalter 0000 = Abschaltklappe öffnet bei zu geringem Druck ( Minderdruck ) 0001 = Abschaltklappe schließt bei zu geringem Druck ( Überdruck )
19	<b>0008</b>	0000	0200	Zeitverzögerung Abschaltung Getriebe zu Abschaltklappe
20	<b>0000</b>	0000	0001	Geschwindigkeitsüberwachung 0000 = Überwachung aus 0001 = Überwachung ein ( 50% der gewählten Geschwindigkeit )
21	<b>0000</b> <b>0001</b>	0000	0001	Anzeige der Maßeinheiten 0000 = metrische Einheiten [ m ] 0001 = US – Einheiten [ ft ]
30	<b>0000</b> <b>0001</b>	0000	0001	0000 = GSM Modem nicht aktiv 0001 = GSM Modem 0002 = GSM Modem, nur für SMS Liste
31	-	-	-	Erste Telefonnummer für SMS "A"
32	-	-	-	Zweite Telefonnummer für SMS "B"