

Grundgerät: **T 42**Type: **75-350/T 42**

Artikelnummer:

834 0451**Programmversion : V 1.21****Parameterblatt Nr. 2 : Maschinendaten**

Masch. Dat.	Einstell Wert	kleinster Wert	größter Wert	Beschreibung
00	0350	0000	1000	Rohrlänge [m]
01	0075	0040	0200	Rohrdurchmesser [mm]
02	1300	0500	3000	Haspeldurchmesser [mm]
03	13,95	05,00	30,00	Windungen pro Lage
04	0156	0050	1000	Kettenrad groß (Haspelzahnkranz) Anzahl der Zähne x 2
05	0009	0005	0040	Kettenrad klein (Antriebsritzel) Zahnanzahl
06	0004	0001	0020	Anzahl der Magnete
07	0089	0070	0100	Rohrovalität [%]
08	0003	0000	0045	erster Impuls zum Abschaltmotor [sek]
09	0160	0000	0300	kurze Impulse zum Abschaltmotor [msek]
10	0003	0001	0005	Zeit zwischen Impulsen [sek]
11	0100	0000	0250	Anzahl der kurzen Impulse
12	0000 0001	0000	0001	0000 = nur Regelmotor Turbine (ohne Abschaltklappe) 0001 = beide Regelmotoren (mit Abschaltklappe)
13	008,2 004,1	0001	0025	Impulse zum Schließen der Regelklappe [sek] TX60 , TX100 [sek] TX20 , TVR 20 , TVR 60, F 30, F 40, [sek]
14	0000 0001	0000	0002	0000 = Druckschalter nicht in Funktion 0001 = Druckschalter in Funktion 0002 = Druckschalter nur für START
15	0000	0000	160,0	62,5 Abstand der Impulse bei Rolle Ø 80 am PE-Rohr [mm] 0000 = arbeitet mit Formel (Masch. Dat. 0 bis 7)
16	0001	0000	0001	Längensensor 0000 = Rundsensor für Rolle 0001 = Doppelsensor
17	0000 0001	0000	0001	0000 = Abschaltventil öffnet mit einem Impuls (12 sec.) - Minderdruck 0001 = Abschaltventil öffnet mit den selben Impulsen wie es schließt - Überdruck
18	0000 0001	0000	0001	Druckschalter 0000 = Abschaltklappe öffnet bei zu geringem Druck (Minderdruck) 0001 = Abschaltklappe schließt bei zu geringem Druck (Überdruck)
19	0008	0000	0200	Zeitverzögerung Abschaltung Getriebe zu Abschaltklappe
20	0000	0000	0001	Geschwindigkeitsüberwachung 0000 = Überwachung aus 0001 = Überwachung ein (50% der gewählten Geschwindigkeit)
21	0000 0001	0000	0001	Anzeige der Maßeinheiten 0000 = metrische Einheiten [m] 0001 = US – Einheiten [ft]
30	0000 0001	0000	0001	0000 = GSM Modem nicht aktiv 0001 = GSM Modem 0002 = GSM Modem, nur für SMS Liste
31	-	-	-	Erste Telefonnummer für SMS "A"
32	-	-	-	Zweite Telefonnummer für SMS "B"