



FOR A GREEN WORLD

# Ecostar 6000

# Guide de mise à jour





c Bauer GmbH



# Table des matières

Attention 1
Mise à jour logicielle 2
Possibilité 12
Étape 1 : préparation de la clé USB 2
Étape 2 : coupure de l'alimentation électrique3
Étape 3 : insertion de la clé USB 3
Étape 4 : rétablissement de l'alimentation électrique 4
Étape 5 : retrait de la clé USB/redémarrage de l'appareil4
Étape 6 : vérification de la version logicielle4
Attention
Possibilité 25
Étape 1 : préparation de la clé USB5
Étape 2 : insertion de la clé USB 6
Étape 3 : menu de sauvegarde6
Étape 5 : retrait de la clé USB/redémarrage de l'appareil7
Étape 6 : vérification de la version logicielle7
Index des illustrations8

# Attention



Ne procédez aux mises à jour logicielles ou aux modifications des réglages (importer/supprimer/sélectionner) que lorsque l'arrosage n'est pas actif.



# Mise à jour logicielle

Bauer GmbH fournit des mises à jour pour l'Ecostar6000 afin d'améliorer le fonctionnement du système.

Les versions logicielles les plus récentes sont disponibles sur le site Internet de Bauer.

Il existe deux possibilités pour mettre à jour votre Ecostar. Les étapes suivantes décrivent la réalisation d'une mise à jour.

## Possibilité 1

#### Étape 1 : préparation de la clé USB

Téléchargez la version actuelle (par exemple *« Ecostar 6000 VXX.XX.zip »*) sur le site Internet. Décompressez le fichier et copiez les quatre fichiers qu'il contient sur une clé USB vide :

- 单 Bios.inf
- 单 Ecostar.bin
- EEPROM.BAK
- SPIFLASH.BAK

atei Bearbeiten Ansicht Extra	s ?			
Organisieren 🔻 🛛 Freigeben für 🤹	<ul> <li>Brennen Neuer Ordner</li> </ul>			
🔆 Favoriten	A Name	Änderungsdatum	Тур	Größe
🧮 Desktop	Bios.inf	12.05.2016 09:27	Setup-Informatio	1 KB
〕 Downloads	📥 Ecostar.bin	12.05.2016 12:50	VLC media file (.bi	456 KB
🖳 Zuletzt besucht	EEPROM.BAK	04.04.2016 10:54	BAK-Datei	4 KB
	E SPIFLASH.BAK	04.04.2016 10:54	BAK-Datei	4.096 KB
詞 Bibliotheken				
📔 Bilder				
Dokumente				
J Musik				
Subversion				
🛃 Videos				
💶 Computer				
🕰 OS (C:)				
Wechseldatenträger (F:)				

Figure 1 : fichiers de mise à jour



# Étape 2 : coupure de l'alimentation électrique

Débranchez l'un des connecteurs de la batterie ou le connecteur situé à l'arrière de l'Ecostar6000.



Figure 2 : alimentation électrique

#### Étape 3 : insertion de la clé USB

Insérez la clé USB dans le port USB situé à l'arrière de l'Ecostar6000.



Figure 3 : clé USB



#### Étape 4 : rétablissement de l'alimentation électrique

Après rétablissement de l'alimentation électrique, l'Ecostar6000 vérifie si une clé USB est présente. Lorsque la clé USB a été reconnue, une mélodie retentit et la mise à jour démarre. Pendant la mise à jour, l'écran est inactif et trois LED situées sur la face arrière doivent clignoter.



Figure 4 : LED clignotantes

Lorsque la mise à jour est terminée, l'écran principal réapparaît à l'écran.



Figure 5 : écran principal

#### Étape 5 : retrait de la clé USB/redémarrage de l'appareil

Retirez la clé USB, coupez et rétablissez à nouveau l'alimentation électrique afin de redémarrer l'Ecostar6000.

## Étape 6 : vérification de la version logicielle

Vérifiez que la version logicielle correcte est bien installée. Vous trouverez ces informations dans « *Menü (Menu)* » -> « *Service / Info* » -> « *Info* ».



Figure 6 : version installée



# Attention



Il existe une autre possibilité de procéder à la mise à jour si la première a échoué.

# Possibilité 2

#### Étape 1 : préparation de la clé USB

Téléchargez la version actuelle (par exemple *« Ecostar 6000 VXX.XX.zip »*) sur le site Internet. Décompressez le fichier et copiez les quatre fichiers qu'il contient sur une clé USB vide :

- 单 Bios.inf
- 单 Ecostar.bin
- EEPROM.BAK
- SPIFLASH.BAK



Figure 7 : fichiers de mise à jour



#### Étape 2 : insertion de la clé USB

Insérez la clé USB dans le port USB situé à l'arrière de l'Ecostar6000.



Figure 8 : clé USB

Lorsque la clé USB a été reconnue, le symbole USB s'affiche dans l'angle supérieur droit.



#### Figure 9 : symbole USB

## Étape 3 : menu de sauvegarde

Appuyez sur « Menü (Menu) » et ouvrez le menu « Backup (Sauvegarde) » avec le code

confidentiel « 8570 ». Appuyez sur **v** pour passer à la deuxième page.

sauvegarder donn. 2/2				
effacer lcons	effacer			
rétablir	reset			
redémarrer	redémarrer			
langue export	-			
	•			

Figure 10 : page de sauvegarde 2



Appuyez sur Neustart (Redémarrage). Une mélodie retentit et la mise à jour démarre. Pendant la mise à jour, l'écran est inactif et trois LED situées sur la face arrière doivent clignoter.



Figure 11 : LED clignotantes

Lorsque la mise à jour est terminée, l'écran principal réapparaît à l'écran.

08:31 irrigation ina	ctive 🛃	<b>€</b>
vitesse	27.5	im/h
demarrage irrigation	08:	:31
arrêt irrigation	13:44	
temp. départ/arrivée	demarr	fin
Menu Start Sto	p +	

Figure 12 : écran principal

#### Étape 5 : retrait de la clé USB/redémarrage de l'appareil

Retirez la clé USB, coupez et rétablissez à nouveau l'alimentation électrique afin de redémarrer l'Ecostar6000.

#### Étape 6 : vérification de la version logicielle

Vérifiez que la version logicielle correcte est bien installée. Vous trouverez ces informations dans « *Menü (Menu)* » -> « *Service / Info* » -> « *Info* ».

service / info 1	/2
info	V04.00
Inputs	afficher
capteur d'arret	actif
capteur longueur	0   0
	•

Figure 13 : version installée



# **Index des illustrations**

Figure 1 : fichiers de mise à jour	2
Figure 2 : alimentation électrique	3
Figure 3 : clé USB	3
Figure 4 : LED clignotantes	4
Figure 5 : écran principal	4
Figure 6 : version installée	4
Figure 7 : fichiers de mise à jour	5
Figure 8 : clé USB	6
Figure 9 : symbole USB	6
Figure 10 : page de sauvegarde 2	6
Figure 11 : LED clignotantes	. 7
Figure 12 : écran principal	. 7
Figure 13 : version installée	7