

ECOSTAR 6000 - STAMMBLATT

Auftrags Nr.: _____ Fabrikations Nr.: _____


Grundgerät : **T 42** Type : **85 - 270**


Artikelnummer : _____


Elektronikbox : _____ Laufende Nr.: _____

Erstmontage Datum : _____ Ausgeführt von : _____

Programmversion : _____ Version Datum : _____

| MENÜ | Einstellwert | Beschreibung |
|--|---------------------------------------|--|
|  Basiseinstellungen 1/4 Ausschalten _____ Ausgezogene Länge (m) Überwachungszeit (min.) _____ Drucküberwachung | Keine Niederdruck Überdruck | OPTION Abschaltklappe |
| | 0.0 m | wird beim ausziehen angezeigt, kann aber auch manuell eingegeben werden. |
| | 0 20 | 0= ohne Abschaltklappe 20 = mit Abschaltklappe |
| | Keine Druckschalter Drucksensor | |
| | | |

| | | |
|---|-------|---|
|  Maschinendaten 1/5 Rohrlänge (m) Rohrdurchmesser (mm) Haspelkerndurchmesser (mm) Rot. / Lage | 270 | |
| | 85 | |
| | 1300 | |
| | 12,17 | Windungen pro Lage |
| Maschinendaten 2/5 Anzahl Zähne groß Anzahl Zähne klein Anzahl der Magnete Rohr Ovalität (%) | 156 | Haspelzahnkranz (Anzahl der Zähne x 2) |
| | 9 | Antriebskettenritzel |
| | 4 | |
| | 89 | |
| Maschinendaten 4/5 Schließen des Ventils (s) | 8 | Zeitverzögerung Abschaltung Getriebe zu Abschaltklappe, "0" beim einstellen Abschaltung Getriebe und Abschaltklappe |

| | | |
|--|---|------------------------|
|  Systemeinstellungen 1/2 Sprache _____ Zeit Datum Einheiten | Deutsch Englisch Französisch Holländisch Ungarisch Spanisch Norwegisch Russisch Polnisch Japanisch | Sprache auswählen |
| | 00:00 | |
| | 00.00.0000 | |
| | Metrisch | Metrisch oder Imperial |
| | | |